ООО "Аналитик-ТС"

Анализатор систем связи

AnCom TDA-9

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

4221-016-11438828-09PЭ3

Часть 3. Установка СПО TDA-9 на встроенный компьютер

Документ **Т9re3104** (ноябрь 2010)

Содержание

1.	Установка СПО TDA-9 на встроенный компьютер	3
1.1	Подготовка к установке СПО TDA-9	5
1.2	Шаги выполнения установки СПО TDA-94	Ļ
1.3	Удаление СПО TDA-96	j
2.	Установка ActiveSync7	,

1. Установка СПО ТDА-9 на встроенный компьютер

1.1 Подготовка к установке СПО TDA-9

Установка и модернизация специального программного обеспечения (СПО) анализатора AnCom TDA-9 на встроенный в анализатор компьютер производится из каталога на ПК, в который ранее была успешно установлена необходимая версия СПО TDA-9 для ПК.

По умолчанию это:

«C:\Program Files\AnCom\TDA-9 PX.XX\InstallToWinCE\» (здесь X.XX – номер версии СПО TDA-9).

Для проведения установки необходимо вызвать из каталога «..\TDA-9 PX.XX\InstallToWinCE» программу setup.exe и по шагам выполнять действия, предусмотренные программой установки.

	ј🕏 TDA-9 P1.01 для WinCE 📃 🔲 🔀						
	Вас приветствует мастер установки "TDA-9 Р1.01 для WinCE"						
	Установщик проведет вас через все этапы установки "TDA-9 P1.01 для WinCE" на вашем компьютере.						
	ВНИМАНИЕ! Данная программа защищена законами об авторских правах и международными соглашениями. Незаконное воспроизведение или распространение данной программы или любой ее части влечет гражданскую и уголовную ответственность.						
Шаг 1.1	Отмена <Назад Далее >						
	ТDA-9 P1.01 для WinCE						
	Подтверждение установки						
	Установщик готов к установке "TDA-3 P1.01 для WinCE" на ваш компьютер. Для начала установки нажните кнопку "Далее".						
Шаг 1,2	Отмена (Назад Далее >						

При запуске программы установки TDA-9 для WinCE проверяется наличие установленной на компьютере программы синхронизации ПК и анализатора «ActiveSync» необходимой для передачи файлов с ПК на устройство. При обнаружении уже установленной программы синхронизации, программа установки перейдет к «Шагу 1.3». При отсутствии программы синхронизации программа установки выдаст следующее сообщение:



В этом случае необходимо установить программу синхронизации «ActiveSync». Процедура установки описана в разделе 2. После успешного завершения установки «ActiveSync» следует повторить установку программы TDA-9 для встроенного компьютера.

1.2 Шаги выполнения установки СПО TDA-9

		600
Идет установка то Дж. Пожалуйста, подож	а РТ.01 для учиноет. Подключите устройство к компьютеру. ОК	

Необходимо выполнить следующие операции:

- включить анализатор должен загореться экран;
- подключить анализатор через USB к ПК при успешном подключении на ПК должна

появиться зеленая иконка соединения - EN COO 13:24 ; - если иконка серая, то следует отсоединить и вновь подсоединить кабель USB к ПК.

• перейти к Шагу 1.4

Шаг

	🔂 TDA-9 P1.01 для WinCE
	Установка "TDA-9 P1.01 для WinCE"
	Идет установка "TDA-9 P1.01 для WinCE". Установка Идет копирование файлов на устройство 34%
Шаг 1.4	Отмена (Назад Далее >
	Установка "TDA-9 P1.01 для WinCE"
	Идет установка "TDA-9 P1.01 для WinCE". Пожалуйста, подождите
	Проверьте, завершился ли процесс установки на экране устройства. ОК
	Отмена (Назад Далее>

Шаг 1.5

Необходимо дождаться окончания установки программы, о чем будет свидетельствовать закрытие окна процесса установки на экране анализатора.

7 VI ANUBRA SABE	ршена	
	- W. CTI	(e
Продукт "ТОА-9 РТ.01 дл	я wince: успешно установлен.	
Воспользуйтесь Window Framework	rs Update с целью проверки наличия	важных обновлений
Воспользуйтесь Window Framework.	rs Update с целью проверки наличия	важных обновлений
Воспользуйтесь Window Framework	is Update с целью проверки наличия	важных обновлений

1.3 Удаление СПО TDA-9

Удаление СПО встроенного компьютера (программа TDA-9 для WinCE) выполняется в два этапа – на первом удаляется СПО для WinCE из ПК, на втором этапе удаляется СПО из встроенного компьютера.

- Этап 1. Для удаления программного обеспечения анализатора TDA-9 для WinCE с ПК необходимо выбрать:
 - кнопка «Пуск»,
 - Панель управления,
 - "Установка и удаление программ",
 - «TDA-9 PX.XX для WinCE»,
 - кнопка «Удалить».

После запуска процесса удаления необходимо следовать инструкциям программы.

- Этап 2. Для удаления программы TDA-9 из анализатора необходимо на экране анализатора выбрать:
 - кнопка «Start»,
 - Settings,
 - Control Panel,
 - Remove Programs,
 - «Analytic-TS TDA-9 PX.XX»,
 - кнопка «Remove».

Внимание! При удалении программы TDA-9 файлы результатов измерений, шаблонов характеристик и конфигураций, созданных и сохраненных пользователем в процессе работы с программой TDA-9 УДАЛЯЮТСЯ!

После запуска процесса удаления необходимо следовать инструкциям программы.

2. Установка ActiveSync

Установка ActiveSync производится с поставочного CD-ROM, при автозапуске которого (см. Шаг 2.1) необходимо выбрать пункт меню "Анализатор AnCom TDA-9" и затем "Установка ActiveSync" или вызвать из каталога \FreeSoftware\ActiveSync программу ASync_setup.msi.



Далее следует выполнять действия, предусмотренные программой установки.

